




¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes
de tu nuevo celular.

Incluye: (1) batería, (1) cargador,
(1) cable USB, (1) film protector.

Para más información sobre
este producto, manual de usuario,
garantía, o para solicitar asistencia técnica
acceda a www.konka.com.ar/soporte
o escaneando el código QR.






1. Botón de encendido
2. Tecla de volumen
3. Cámara frontal
4. Sensor de proximidad
5. Auricular
6. Puerto USB
7. Micrófono
8. Cámara trasera
9. Flash
10. Sensor de huella dactilar
11. Parlantes altavoz

KONKA

Guía de inicio rápido

Celular Konka Lynx

- 1 Antes de encender el equipo, **retire la tapa posterior** cuidadosamente.
- 2 Inserte su/s **nano SIM** en los slots correspondientes.
- 3 Inserte su tarjeta **microSD** en el slot correspondiente.
- 4 Coloque la **tapa posterior**. Haga una ligera presión sobre todos los costados para clipsar la tapa correctamente.
- 5 Encienda el equipo presionando el botón por unos segundos.
- 6 Seleccione el idioma "**español (Argentina)**" y apriete el botón "**comenzar**".
- 7 Conéctese a su red **wifi**. Seleccione su red e introduzca la contraseña para continuar.
- 8 Apriete "**no copiar**".
- 9 Introduzca su correo electrónico gmail y su contraseña para **activar su cuenta de Google**.
- 10 Apriete "**acepto**" para aceptar las **condiciones del servicio** de Google.
- 11 Deslice hacia abajo y "**acepte**" las **configuraciones de los servicios** de Google.
- 12 Puede crear un **PIN** de seguridad. Apriete "**omitir**" si desea hacerlo más adelante.
- 13 **Asistente de Google**. Apriete "**siguiente**" y luego desliza hacia abajo y apriete "**omitir**".
- 14 Apriete "**omitir**" para saltar la carga de una tarjeta.
- 15 Apriete "**no, gracias**".

¡Bienvenido a su nuevo equipo!