




¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes
de tu nuevo celular.

Incluye: (1) batería, (1) cargador,
(1) cable USB, (1) funda protectora,
(1) film protector, (1) guía de inicio rápido.

Para más información sobre
este producto, manual de usuario,
garantía, o para solicitar asistencia técnica
acceda a www.konka.com.ar/soporte
o escaneando el código QR.





1. Cámara frontal
2. Auricular
3. Puerto USB
4. Tecla de volumen
5. Pantalla
6. Micrófono
7. Botón de encendido
8. Cámara trasera
9. Flash
10. Altavoz

KONKA

Guía de inicio rápido

Konka Phoenix / Phoenix Pro


- 1 Antes de encender el equipo, **retire la tapa posterior** cuidadosamente.



- 2 Inserte su tarjeta **nano SIM** en el slot izquierdo.



- 3 Inserte su tarjeta **microSD** en el slot correspondiente.



- 4 Coloque la **tapa posterior**. Haga una ligera presión sobre todos los costados para clipsar la tapa correctamente.

- 5 Encienda el equipo presionando el botón por unos segundos.

- 6 Seleccione el idioma "**español (Argentina)**" y apriete el botón "**comenzar**".

- 7 Conéctese a su red **wifi**. Seleccione su red e introduzca la contraseña para continuar.

- 8 Apriete "**no copiar**".

- 9 Introduzca su correo electrónico y contraseña para **activar su cuenta de Google**. Presione "continuar".

- 10 Deslice hacia abajo y **acepte** las **configuraciones** de los servicios de Google.

- 11 Deslice hacia abajo y "**acepte**" los **servicios** de Google.

- 12 Puede crear un **PIN** de seguridad. Apriete "**omitir**" si desea hacerlo más adelante.

- 13 Apriete "**no, gracias**".

- 14 Apriete "**omitir**" para saltar la carga de una tarjeta.

- 15 Apriete "**no, gracias**".

¡Bienvenido a su nuevo equipo!